

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon vyzářovače, mW	100
Vlnová délka, nm	805
Teplotní podmínky použití	-30°C .. +40°C
Napájecí napětí, V	3V, ( 2xAA bat. )
Rozměr, mm	231x30x30
Váha, g	225

### POPIS

Následující návod Vás seznámí s infračerveným vyzářovačem a pomůže při jeho správném použití. Vyzářovač je určen k nasvícení neviditelnými paprsky infračerveného spektra objektů při pozorování za pomoci přístrojů pro noční vidění za soumraku nebo při úplné tmě (nesvítl měsíc, obloha je zatažena). Použití vyzářovače umožňuje:

- značně zvětšit vzdálenost pozorování
- provádět bezchybnou identifikaci objektů pozorování
- detailní prohlížení objektů
- použitím speciální clony zabezpečit maskování pozorovatele.

Vyzářovač má nastavitelnou šířku svazku paprsku a může být připraven speciální montáží k výrobkům opatřených lyžinou Weaver nebo použit přísvicováním z ruky.

### POUŽITÍ VYZAŘOVAČE

1. Vyměňte vyzářovač z pouzdra.
2. Povolte uzávěr bateriového prostoru (1) a vložte napájecí baterie dle vyznačené polaridy
3. Případně namontujte nebo odmontujte clonu (3)
4. Zapněte vyzářovač tlačítkem (5).
5. Otáčením přední části (2) vyzářovače lze seřídit šířku svazku paprsku.
6. Po ukončení pozorování vypněte vyzářovač tlačítkem (5).

### UPOZORNĚNÍ

Váš vyzářovač je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující pokyny Vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruku a využívat přístroj po mnoho let.

- Nikdy nesvíte vyzářovačem do očí ze vzdálenosti menší než 1,5m
  - Povrch přístroje čistěte měkkým, čistým hadříkem navlhčeným vazelinou.
  - K čištění optiky použijte pouze profesionální prostředky, určené k čištění optiky s několikanásobně vrstvenou antireflexní úpravou. Před čištěním odfouknete nečistotu s povrchu čočky stlačeným vzduchem.
  - Vyzářovač je vlhkotěsný, není však vodotěsný, proto neměl by být ponořen do vody.
  - Při výměně baterií dodržujte jejich správnou polaritu.
- Nepoužíváte-li vyzářovač delší dobu - vyměňte baterií.

### ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka na poruchy a materiálové vady po dobu 36 měsíců ode dne jeho prodeje spotřebiteli.

Záruka propadá, došlo-li k poškození výrobku zejména:

- nedodržetím podmínek uvedených v návodu k použití
- vinou neopatrného zacházení uživatelem
- neoprávněným zásahem do výrobku

V případě zjištění závady na výrobku se obraťte na Vašeho prodejce, kde výrobek bude přijat k opravě. Reklamovaný výrobek musí být doložen řádně vyplněným záručním listem a dokladem o nákupu.

