

ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ Univerzální stativ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška přístroje nad rovinným povrchem, mm	290-435
Závět	1/4"
Maximální zátěž na stativ, kg:	2
Délka, mm	350
Hmotnost stativu, kg	0,35

POPIS

Stativ je určen k zachování nepohyblivé polohy optických přístrojů (binokulárů, monokulárů, videokamer, fotoaparátů). Stativ trojnožku lze postavit na rovinnou plochu nebo používat v kombinaci se speciální gumovou patkou při pozorování z ruky k stabilizaci obrazu. Přitom stativ umožňuje měnit jeho výšku a tak přizpůsobit individuálním potřebám pozorovatele. Jednoduchou montáží lze přeměnit trojnožku na autostativ a pohodlně pozorovat z auta. Univerzální stativ obsahuje stativ trojnožku, svorku na autosklo a gumovou patku.

POUŽITÍ STATIVU

1. Vyjmete stativ z krabice nebo pouzdra.
2. Umístíte stativ (trojnohý) na rovinnou plochu.
3. Pomocí utahovacího šroubu (1) upevníte optický přístroj na stativ.
4. Povolte utahovací rukojeť (2) a otáčením přístroje v horizontální a vertikální rovině zaměřte na cíl pozorování.
5. Povolte fixující článek (7) a vytažením nastavíte požadovanou výšku stativu.
6. Otáčením utahovací rukojeti (2) ve směru hodinových ručiček zafixujete polohu přístroje.
7. Při pozorování z ruky navlekněte gumovou patku jedním koncem na k sobě složené dvě nožičky stativu (a), druhým na zbyvajcí nožičku (b). Umístěte stativ s optickým přístrojem do polohy znázorněné na obrázku.
8. Pro sestavení autostativu povolte rukojeť, vyšroubujte upevňovací šroub (3), odmontujte horní pohyblivou část stativu trojnožky (5) a přišroubujte k svorce na autosklo (6).

ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka na poruchy a materiálové vady po dobu 36 měsíců ode dne jeho prodeje spotřebiteli.

Záruka propadá, došlo-li k poškození výrobku zejména:

- nedodržení podmínek uvedených v návodu k použití
- vinou neopatrného zacházení uživatelem
- neoprávněným zásahem do výrobku

V případě zjištění závady na výrobku se obraťte na Vašeho prodejce, kde výrobek bude přijat k opravě. Reklamovaný výrobek musí být doložen řádně vyplněným záručním listem a dokladem o nákupu.



SCHÉMA

